

WIE MESSEN ? ANWEISUNG


Hinweise und Ratschläge

- Zum Messen nur ein Maßband aus Stahl verwenden.
- Als erstes geben wir die Breite an (gemessen von links nach rechts), dann die Höhe der Jalousie (gemessen von oben nach unten).
- Das unten stehende Schema stellt die vorgeschlagene Meßweise dar, sie muss nicht immer eingehalten werden.

Messung

Schritt 1. Die Breite der Jalousie beträgt die Breite der Scheibe (gemessen ohne Dichtung) - 2mm.

Schritt 2. Die Höhe der Jalousie beträgt die Höhe der Scheibe (gemessen ohne Dichtung).



Schritt 3. Die Farbe der Jalousie auswählen.

Schritt 4. Die Steuerungsseite der Jalousie auswählen (links/rechts, gewöhnlich auf der anderen Seite als die Klinke).

Zusätzliche Optionen

- Seitliche Führung - Option für Kippfenster, verhindert, dass das Rollo beim Kippen des Fensters absteht.



Anmerkungen

- Die Montage an der Scheibe ist für Fenster geeignet, mit runden bzw. abgerundeten Scheibenleisten, bzw. bei denen die Tiefe der Scheibennische mindestens 13mm beträgt.

